

## ПОРЯДОК СБОРКИ ФИТИНГА



1. Тройник
2. Шайба внутренняя
3. Прокладка
4. Шайба внешняя
5. Фиксирующая гайка

- Установите тройник (1) и зафиксируйте его на трубе при помощи инструмента.
- Наденьте на греющий кабель фиксирующую гайку (5), затем внешнюю шайбу (4), прокладку (3) (имеет разрез) и внутреннюю шайбу (2). Используйте неагрессивную смазку для облегчения установки кабеля.
- Продвиньте эти детали до соединительной термоусаживаемой муфты - места соединения греющего кабеля с силовым (холодным) кабелем. Введите греющий кабель внутрь трубопровода и соберите фитинг, затянув фиксирующую гайку (5), используя инструмент.

Внимание! IQ FITTING рассчитан для установки в систему водопровода хозяйственно-бытового назначения с рабочим давлением до 3 атм., создаваемым скважинным насосом. Не устанавливайте IQ FITTING в системы трубопроводов с центральной подачей воды.

---

Помните! Место соединения греющего кабеля с холодным кабелем (соединительная термоусаживаемая муфта) должно полностью остаться снаружи трубопровода.

---

IQ FITTING не подлежит обязательной сертификации.